

MINIMAL

I Istruzioni di montaggio e di assistenza
MISCELATORE DA INCASSO PER LAVABO E DOCCIA

GB Installation and service instructions
BUILT-IN MIXER FOR WASH-BASIN AND SHOWER

F Instructions de montage et d'entretien
MÉLANGEUR À ENCASTRER POUR LAVABO ET DOUCHE

D Montage- und Serviceanleitung
EINBAUMISCHBATTERIE FÜR WASCHBECKEN UND DUSCHE

I Caratteristiche di funzionamento

Pressione di servizio ideale:..... 3 bar

Pressione di servizio massimo:..... 5 bar

Temperatura acqua calda ideale:..... 60° C

Temperatura acqua calda massima:..... 70° C

Attenzione:**Risciacquare bene le tubazioni prima del montaggio.****GB Operating data**

Ideal operating pressure:..... 3 bar

Max. operating pressure:..... 5 bar

Ideal water temperature:..... 60° C

Max. water temperature:..... 70° C

Attention:**Before installation flush pipes thoroughly.****F Caractéristiques de fonctionnement**

Pression de service idéale:..... 3 bar

Pression de service max.:..... 5 bar

Température idéale de l'eau:..... 60° C

Température max. de l'eau:..... 70° C


Attention:**Rincer à fond la tuyauterie avant le montage.****D Betriebsdaten:**

Idealer Betriebsdruck:..... 3 bar

Max. Betriebsdruck:..... 5 bar





Ideale Wassertemperatur:..... 60° C

Max. Wassertemperatur:..... 70° C


Achtung:**Vor Montage die Leitungen gründlich durchspülen.****REDM03**

Dimensioni d'ingombro e quote di fissaggio


Overall dimensions and fixing points
Dimensions d'encombrement et fixations
Maßen und Befestigungshöhe




1




2



4



3




- I** (1).....Entrata acqua calda.
(2).....Entrata acqua fredda.
(3).....Uscita acqua.



- GB** (1)..... Warm water-in.
(2)..... Cold water-in.
(3)..... Water-out.


- F** (1)..... Entrée de l'eau chaude.
(2)..... Entrée de l'eau froide.
(3)..... Sortie de l'eau.

- D** (1)..... Warme Wasser Eintritt.
(2)..... Kalte Wasser Eintritt.
(3)..... Wasser Ausgang.

5









BOFFI s.p.a. - Lentate sul Seveso (MB) - via Oberdan, 70
Tel. 0362/534.1 r.a. - Fax 0362/565077